

ZD-20KB

MANUALE UTENTE



emporiotecnologico.it  empotronic.com

**ATTENZIONE!**

- Questo utensile è adatto solo per l'uso domestico quotidiano.
- È vietato toccare il filo a caldo. In caso contrario, si rischiano lesioni.
- Spegnerne sempre l'utensile quando non è in uso, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti.
- Assicurarsi di staccare la spina.
- Assicurarsi di far raffreddare l'utensile prima di riporlo.
- Rimuovere sempre l'impugnatura dell'utensile.
- Non lasciare l'utensile incustodito.
- Non utilizzare l'utensile in ambienti umidi o bagnati.

- Utilizzare l'utensile in uno spazio ben ventilato e, se necessario, indossare una maschera.
- Non utilizzarlo in prossimità di solventi o in spazi chiusi in cui i vapori dei solventi si accumulano facilmente.
- Non utilizzarlo in luoghi ricchi di polvere, pezzi di carta e/o altri materiali simili.
- Usarlo solo per tagliare il polistirolo espanso, altrimenti si possono produrre fumi tossici se viene usato per tagliare altri materiali.
- Non premere troppo quando si taglia il polistirolo, altrimenti l'oggetto o il materiale potrebbero danneggiarsi, con il rischio di lesioni personali.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per usi diversi da quelli descritti nelle istruzioni per l'uso o per modifiche non autorizzate.
- Questo utensile può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del dispositivo in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- L'utensile deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito in dotazione.

ELENCO DEI COMPONENTI



SPECIFICHE TECNICHE

Codice	Ingresso AC	Uscita DC	Potenza
88-2097	100-240V 50/60Hz	5V3A	12W
88-2098	100-240V 50/60Hz	7V3A	20W

ISTRUZIONI PER L'USO

• Funzionamento

1. Disimballare la scatola e assemblare l'utensile seguendo le istruzioni di montaggio.
2. Collegare la spina.
3. Accendere l'utensile e la spia rossa si accende. Il filo a caldo impiega circa 20 secondi per raggiungere la temperatura di esercizio. Si può anche determinare se la temperatura è sufficientemente alta tagliando un pezzo di polistirolo.
4. Riporre sempre l'impugnatura quando l'utensile non viene utilizzato.
5. Al primo utilizzo è possibile che si verifichi un po' di fumo, dovuto alla combustione del grasso utilizzato per la produzione o dei residui di polistirolo. È normale e dovrebbe durare solo 1 minuto. Non è dannoso per il prodotto o per l'utente.

• Dopo l'utilizzo


1. Spegnerne l'utensile.
2. Scollegare la spina per assicurarsi che non venga attivata accidentalmente dai bambini o da altri fattori imprevisti.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


• L'utensile è dotato di una bobina di filo a caldo. Per iniziare l'assemblaggio, allentare la vite a farfalla del rocchetto, estrarre circa 20 cm di filo, infilare il filo nel foro e annodarlo, quindi ruotare il rocchetto per tendere il filo. Infine, bloccare il filo del rocchetto serrando di nuovo la vite a farfalla.

ATTENZIONE! Non sfilare il filo dal foro sotto la bobina (v. figura accanto).






• Il nodo deve essere tirato all'interno come mostra il disegno a destra nella figura accanto.




- Assemblare i pezzi sulla base.
- Se si deve tagliare il polistirolo in forme semplici, è sufficiente la guida.

- Se è necessario tagliare il polistirolo in forme speciali (cilindri, coni), sono necessari la guida, la piattaforma e il perno.



- Spostare la bobina del filo e il suo regolatore per posizionare il filo a caldo verticale rispetto alla base e serrarlo. Il taglio del polistirolo è pronto per iniziare. È inoltre possibile regolare l'angolo del filo come si desidera con il regolatore, in modo da tagliare il polistirolo ad angolo.



- Regolare la guida sulla scala della base e fermarla con le viti laterali. Quindi tagliare il polistirolo spostandola lungo la guida. È anche possibile tagliare il polistirolo in cilindri o coni mettendolo sulla piattaforma e facendolo ruotare.



GARANZIA

Il prodotto è coperto da una garanzia di 1 anno dal momento dell'acquisto.

La garanzia del prodotto sarà nulla se:

- Il prodotto è danneggiato fisicamente
- Il prodotto viene riparato, manomesso, modificato o smontato

DISTRIBUTORE E CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO PER L'ITALIA



VIA DELL'INDUSTRIA, 34
64018 TORTORETO (TE)
Tel. 0861788537

www.emporiotecnologico.it
www.empotronic.com

info@emporiotecnologico.it
WhatsApp: 3773970713

TRADUZIONE A CURA DI EMPORIO TECNOLOGICO

Questo manuale è protetto da copyright.
Nessuna parte può essere riprodotta senza esplicito permesso scritto
da parte di EMPORIO TECNOLOGICO.

© 2024